

# Gebrauchsanweisung

WS20 Digitale Kaninchen- und Kleinhundewaage

## 1. Technische Daten

o

## 2. Tastenfunktionen

**ON/ZERO**  
erscheint Null ("0.000"). Für die **TARE-**

**MODE**

**`LB`**

**MEM** '0.000-'

ächliche, neue Gewicht gespeichert. Dabei soll die Anzeige nicht variieren, sondern fest sein und blinken.

## 3. Inbetriebnahme

**ON/ZERO-Taste**

**MEM-Taste**

**MEM-Taste**

'0,000'

**MEM-Taste**

## 4. Warnungen

Lo

## 5. Garantie



**OLBA BV**

Pasteurweg 3, NL

7741 LB Coevorden

**WS-20 Balance digitale pour lapins & petites chiens**

## 1. Données techniques

-

- Humidité de l'environnement:

o

Indication d'erreur

## 2. Fonctions principales

### - ON/TARE

Vous voyez sur l'écran des zéros ("0.000"). Pour la fonction de tare appuyez ce bouton encore une fois pour vider l'écran y réimposer l'indication du poids à

- **MODE:** Bouton pour changer l'unité de mesure. Normalement la balance est

- **MEM:** Pendant l'écran de la balance indique "0.000", vous pouvez appuyer bouton pour rappeler l'ancienne valeur de pesée mémorisé. L'écran indiquera cette valeur d'appuyer sur

## 3. Fonctionnement

- Appuyez sur le bouton "ON/TARE" jusqu'à l'écran indique "0.000".

- Mettez l'animal sur la balance. Après quelques secondes, quand le poids sera stable, l'écran clignotera. Aussi si l'animal bougera, le poids ne changera plus.

- Retirez l'animal, après un court temps l'indication du poids sur l'écran sera à "0.000".

- Appuyez sur le bouton "MEM" pour mémoriser le poids dans la mémoire de la balance. Si vous appuyez le bouton "MEM" quand l'écran ne clignote pas, vous pouvez vérifier l'ancienne pesée. Notez que la fonction de mémoire est manuelle et pour ça c'est nécessaire que vous appuyez le bouton "MEM" pour mémoriser le poids

- La balance s'éteindra automatiquement, si elle n'est pas utilisée

## 4. Précautions

- Ne laissez pas l'animal sur la balance pendant plus de 10 minutes. L'écran indique "Lo"

- Enlevez les piles, si vous n'utilisez pas la balance pour plus de 1 mois.

- Posez l'animal sur le centre du plateau de la balance pour garantir la précision de la

- La surcharge (plus de 20 kilo) n'est pas recommandable, car ca endommagera la

- Évitez l'humidité

## 5.

n'ouvrez la pas et ne essayez de la réparer vous même,



OLBA BV

Pasteurweg 3, NL

7741 LB Coevorden

## WS-20 Balance digitale pour lapins & petites chiens

### 1. Données techniques

- Humidité de l'environnement:

Indication d'erreur

### 2. Fonctions principales

#### - ON/TARE

Après quelques secondes vous voyez sur l'écran des zéros ("0.000"). Pour la fonction de tare appuyez ce bouton encore une fois pour vider l'écran y réimposer l'indication du poids à

- **MODE:** Bouton pour changer l'unité de mesure. Normalement la balance est
- **MEM:** Pendant l'écran de la balance indique "0.000", vous pouvez appuyer bouton pour rappeler l'ancienne valeur de pesée mémorisé. L'écran indiquera cette d'appuyer sur

### 3. Fonctionnement

- Appuyez sur le bouton "ON/TARE" jusqu'à l'écran indique "0.000".
- Mettez l'animal sur la balance. Après quelques secondes, quand le poids sera stable, l'écran clignotera. Aussi si l'animal bougera, le poids ne changera plus.
- Dès que l'animal, après un court temps l'indication du poids sur l'écran à "0.000".
- Appuyez sur le bouton "MEM" pour mémoriser le poids dans la mémoire de la balance. Si vous appuyez le bouton "MEM" quand l'écran ne clignote pas, vous pouvez toujours vérifier l'ancienne pesée. Notez que la fonction de mémoire est manuelle et pour ca c'est nécessaire que vous appuyez le bouton "MEM" pour mémoriser le poids
- La balance s'éteint automatiquement, si elle n'est pas utilisée

### 4. Précautions

- L'écran indique "Lo" si la balance est vide.
- Enlevez les piles, si vous n'utilisez pas la balance pour plus de 1 mois.
- Posez l'animal sur le centre du plateau.
- Une surcharge (plus de 20 kilo) n'est pas recommandable, car ca endommagera la balance.
- Évitez l'humidité.

### 5. Garantie

Nous ne sommes pas responsables si vous n'ouvrez la pas et ne essayez de la réparer vous même, car votre garantie sera annulée.



OLBA BV  
 Pasteurweg 3, NL  
 7741 LB Coevorden

# Handleiding

## WS-20 Elektronische digitale weegschaal voor konijnen & kleine huisdieren

### 1. Technische specificaties

- Weegcapaciteit: 20 kg
- Weegnauwkeurigheid: 0,1 g

### 2. Functietoetsen

- **ON/TARE**: Zullen een aantal nullen ("0.000") op het display verschijnen. Om de tarrafunctie te activeren.
- **MODE**: Zullen de eenheden op het display verschijnen.
- **MEM**: Zullen "0.000" s op het display verschijnen.

### 3. Werking

- Doe de batterijen in de weegschaal en sluit de klep. Druk op de "ON/TARE" de weegschaal in te schakelen totdat "0.000" op de display verschijnt.

- 
- **"0.000"**.
- Tijdens het wegen kunt u op de **"MEM"** toets drukken om het gewicht in het  
Als u de **"MEM"** toets indrukt

# Manual de instrucciones

## 4. Waarschuwingen

- 
- Zodra u op de display de aanwijzing **"Lo"** zit, vervang dan meteen de batterijen.
- 
- 
- 
- 
- 

## 5. Garantie

- 

## WS-20 Balanza electronica digital para conejos & perritos

### 1. Datos técnicos

- 
- 
-

Si usted pulsa el botón “**MEM**”, cuando el valor de pesaje N  
esta function es manual, por eso es necesario de pulsar el botón “**MEM**” para

#### 4. **Advertencias**

“ Lo ”

#### 5. **Garancia**

# Operation Manual

## WS-20 Electronic Digital Scale for Rabbits & Puppy's

### 1. **Technical specifications**

-  
-

### 2. **Key functions**

- **ON/TARE**  
 (“0.000”). For tare operation, press the key again to clear the display and reset
- **MODE**
- **MEM**: While the scale is in “0.000” situation, you can press this key to recall the

of the scale. If you press the “MEM” key, when the display is NOT blinking, you  
working, so you have to press “MEM” to save the weight!

#### 4. **Cautions**

- You must replace batteries immediately when window display “ Lo ”

#### 5. **Guarantee**



**OLBA BV**

Pasteurweg 3, NL

7741 LB Coevorden